



Medieomvandlaren är en box som omvandlar fiberns optiska signal till den elektroniska signal som gör det möjligt att ansluta datainformation till tv, bredband och telefoni.

Så här fungerar det:

LAN 1 (röd) – här ansluter du en router (om du vill använda en sådan), eller din dator direkt.

LAN 2 (gul) – här ansluter du din digitalbox för tv. Om du vill använda flera digitalboxar kopplar du in en tv-switch här.

LAN 3 (grön) – här kopplar du in den utrustning du använder för bredbandstelefoni.

LAN 4 (blå) – är förberedd för framtida tjänster.

Det här indikerar lamporna:

Gult sken = du är ansluten med max 100 Mbit/s.

Grönt sken = du är ansluten med max 1000 Mbit/s.

Blinkande sken = porten är aktiv och data överförs.

Om du t ex har anslutit sladden i LAN 1-porten kommer LAN 1-lampan att lysa (eller blinka).

Obs! Låt utrustningen stå på.

Medieomvandlaren måste alltid stå påslagen, PWR-lampan ska lysa grönt. Om lampan lyser rött när dina fibertjänster är uppstartade, kontakta den tjänsteleverantör du beställt bredband från.